

Használati útmutató rácsos hajólámpához (HU)

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el a tájékoztatót.

250V 50Hz Csak szakember szerelheti!

Fő alkatrészek és tulajdonságai

- erős és tartós ház
- elektrosztatikus bevonat, és termosztatikus megerősítés
- dekoratív és korrózióálló
- gumi gyűrű a por és fröccsenő víz ellen
- búra

Felhasználási területek

Belsőépítészet, külső folyosó, kert, strand, folyópart, raktárépület, alagút, akna és hajó, stb.

Felszerelési útmutató

Először ellenőrizze, hogy a szállítás során nem-e sérült a lámpa. Ha a kár a szállítás alatt keletkezett, a felelősség a szállítót, és nem a gyártót terheli.

A felszerelés előtt áramtalanítson, és fordítson figyelmet az alábbiakra:

1. A vezetékét húzza át a lámpatesten található védőgyűrűn
2. Helyezze a vezetékét a védőcsőbe és amennyire lehet fedje be. Ha jól csatlakoztatta a vezetékét a lámpa burkolata pontosan illeszkedik.
3. Rögzítse a lámpatestet a csavarokat használva.
4. Csavarja be az izzót, ami nem haladja meg a megengedett watt-értéket.
5. Rögzítse a lámpatesthez a búrát, és a védőrácsot a csavarokkal.

Biztonsági figyelmeztetések

Bekapcsolás után az izzó hamar felforrósodik. Ha a lámpa fel van kapcsolva, vagy az izzó még túl forró, ne érintse pusztá kézzel.

Ha izzót cserél, először kapcsolja ki a készüléket, majd hagyja lehűlni, és utána cserélje ki (a részletekért olvassa el az izzócseréről szóló részt).

Izzócseré

- Kapcsolja ki a készüléket
- Távolítsa el a védőrácsot és a búrát
- Csavarja ki óvatosan a már lehűlt izzót
- Csavarja be a helyére az új izzót
- Bekapcsolás előtt helyezze vissza a búrát, és a védőrácsot

Importőr és forgalmazó:

MENTAVILL KFT.

8000 Székesfehérvár, Budai út 177.

T: +36-22-515-515 F: +36-22-515-510

www.mentavill.hu

info@mentavill.hu

Instrucțiuni de utilizare pentru aplica cu grilaj metalic. (RO)

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de montarea aplicii.

250V 50Hz

Elementele constructive și caracteristicile lor:

- Corp aplică rezistent și durabil
- Inveliș electrostatic și suport termostatic
- Decorativ și rezistent la coroziuni
- Dotat cu inel din cauciuc împotriva prafului și a stropilor de apă
- Bură din sticlă

Domenii de utilizare:

Interioare,holuri exterioare,grădină,stranduri,malul apelor,depozite,subterane,in medii umede ambarcațiuni,guri de canale..etc..

Instrucțiuni de montare

Înainte de montare verificați starea generală a produsului ca nu cumva produsul să fi suferit orice deteriorare în timpul transportului.Dacă paguba s-a produs în timpul transportului ea nu se poate imputa producătorului ci firmei transportatoare.

Înainte de montare întrerupeți curentul și puneți accent pe următoarele:

1. Treceți firul conductorului prin inelul de protecție a corpului aplicii.
2. Introduceți firul conductorului în tubul protector și dacă este posibil acoperiți capătul tubului.Dacă a-ți cuplat corect legăturile , carcasa se va închide în mod corespunzător.
3. Fixați aplica utilizând șuruburile din dotare.
4. Însurubați becul în dulie,avînd grijă să utilizăm întotdeauna becul corespunzător ca și putere,prescrisă de fabricant.
5. Montați bura din sticlă și grilajul metalic utilizînd șuruburile aferente.

ML200160	60W	5998282133095
ML2007100	100W	5998282133125
ML200160FH	60W FEHÉR/ALB/BIELY	5998282133231
ML200160FK	60W FEKETE/NEGRU/CIERNY	5998282133248
ML2007100FH	100W FEHÉR/ALB/BIELY	5998282133279
ML2007100FK	100W FEKETE/NEGRU/CIERNY	5998282133293

Precauții:

După cuplarea la rețea și utilizare directă becul se încălzește repede.Dacă aplica funcționează sau s-a încălzit Nu atingeți capacul din sticlă cu mîna neprotejată,pericol de arsuri.

Dacă vreți să înlocuiți becul ars întotdeauna decuplați aplica de la rețea prin acționarea intrerupătorului,lăsați să se răcească sticla și doar după răcirea sticlei schimbați becul ars-pentru detaliu citiți capitoul schimbarea becului.

Schimbarea becului.

- Decuplați aplica de la rețea
- Îndepărtați grilajul și bura de pe aplică
- Deșurubați cu atenție becul doar cînd s-a răcit
- Însurubați în dulie becul nou
- Înainte de utilizare montați la loc bura și grilajul protector

Importator și distribuitor:

SC MENTAVILL SRL

Tg-Mures str.Libertatii Nr120. tel.0265-208-108 fax. 0265/208-118

www.mentavill.ro

Návod – LODNÁ LAMPA (SK)

Pred použitím pozorne prečítajte!

Hlavné časti a vlastnosti:

- silné a odolné teleso
- elektrostatický povrch, a termostatické posilnenie
- dekoratívnosť a odolnosť voči poveternostným zmenám
- tesniaci krúžok voči prachu a frckajúcej vode
- tienidlo zo skla

Bežné použitie:

Interiér, vonkajšie chodby, záhrada, kúpalisko, skladové priestory, tunely, šachta, lode atď.

Návod na montáž:

Najprv skontrolujte, či sa nepoškodila lampa pri preprave tovaru. Pokiaľ sa lampa poškodila počas prepravy, zodpovedný je prepravca a nie výrobca. Pred montážou vypnúť prúd, a dávajte pozor na nasledovné:

1. Čez tesniaci krúžok vtiahnite kábel do telesu.
2. Vložte kábel do ochrannej silikónovej bužírky. Ak ste dobre pripojili kábel, tak kryt lampy dosadá na teleso.
3. Pomocou skrutiek pripevnite svietidlo na požadované miesto.
4. Naskrutkujte žiarovku, nie väčšiu ako je predpísaná výrobcom.
5. Pripevnite k telesu sklenené tienidlo, a naskrutkujte mriežku.

Bezpečnostné opatrenia:

Nechyťte voľnou rukou ak je žiarovka horúca.

Pri výmene treba svietidlo vypnúť a nechať vychladnúť (pre podrobnosti prečítajte časť o výmene žiarovky).

Výmena žiarovky:

- vypnite svietidlo
- odmontujte mriežku a odstráňte sklo
- opatrne vyskrutkujte už vychladnutú žiarovku
- naskrutkujte novú žiarovku
- pred zapnutím vložte naspäť sklo a namontujte mriežku

Importér a distribútor:

MENTAVILL s.r.o.

Družstevná 2584, 945 01 Komárno

T: +421 35 77211 41 F: +421 35 77 212 18

www.mentavill.sk/

info@mentavill.sk

