

Használati utasítás

Elektromos szűnyogirtó GC112

Köszönjük, hogy termékünket választotta!

Funkciók

Az elektromos szűnyogirtó egyike a piacon található leghatékonyabb szűnyogirtó eszközöknek. Levegőáramlás A szűnyogokat vonzza a csalogató fény, a készüléken belül található elektromos csapdába kerülnek, ami elpusztítja őket. Az alkalmazás vegyszerektől mentes, és emberekre valamint háziállatokra veszélytelen.

Figyelmeztetés

- használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen az utasításokat
- kizárólag beltéri használatra
- gyermekek előtt távol tartandó
- tisztítás és javítás előtt áramtalanítsa a készüléket
- működés közben ne helyezzen semmilyen fém tárgyat a készülékbe
- ne merítse a készüléket vízbe, és ne is tisztítsa vízzel
- ne használja garázsban, vagy hasonló helységben
- használat előtt ellenőrizze le az áramellátást

Használat

- kapcsoljon le mindent fény a helységben
- zárja be az ajtókat és ablakokat, és senki se legyen a szobában
- sötét és nem huzatos helységben használja
- helyezze a készüléket a helység legsötétebb sarkába
- névleges feszültség 220-240V 50/60Hz

Tisztítás

- tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket, és hagyja lehűlni szobahőmérsékletűre
- rendszeresen tisztítsa ki a készüléket, javasolt hetente
- ne merítse a készüléket vízbe, és ne is kerüljön víz a belsejébe

Óvatosan távolítsa el az elülső műanyag védőrácst.

Távolítsa el a csapda fém rácsáról a rovarmaradványokat.

Tisztítás után helyezze vissza a műanyag védőrácst. Győződjön meg róla, hogy megfelelően van rögzítve.

Importálja és forgalmazza:

MENTAVILL KFT.

8000 Székesfehérvár,

Budai út 177.

Tel.:22/515-515

Fax: 22/515-510

www.mentavill.hu

info@mentavill.hu

Származási hely: Kína

